

Ölregenerierungs-Programm

(V) (S)



1. Tipp: Stellen Sie im Bedienfeld **“Vakuum” (V)** und **“Schweißen”(S)** auf die Position “lachendes Gesicht”
Netzstecker einstecken u. einschalten. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
2. Außerdem bitten wir Sie, das Gerät nicht mit scharfen Reinigungsmitteln zu säubern.
3. Durch Schließen des Deckels startet automatisch der Evakuiervorgang.
4. **Achtung:** Die Maschine nicht unter Vakuum ausschalten!
5. Die Maschine benötigt regelmäßig einen Ölwechsel!
6. Wünschen Sie den Deckel bei Nichtgebrauch geschlossen zu halten, gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie die Maschine aus (Stecker vom Netzstecker ziehen)
 - Durch leichtes Anheben des Deckels, können Sie die schwarze Gasfeder entriegeln.
 - Drücken Sie diese dafür nach hinten und senken Sie den Deckel dabei vorsichtig um einige Millimeter und schließen den Deckel.
 - **Achtung**, vor jedem Einschalten den Deckel anheben, bis die Gasfeder wieder einrastet.

Achtung Verletzungsgefahr!
Vor dem weiteren Absenken des Deckels entfernen Sie den Finger wieder aus dem Bereich der Vakuum-Kammer und des Deckels!!!
7. **Öl-Entfeuchtung**
Deckel muss offen sein (min. 45°)
Um die Öl-Regenerierung zu aktivieren, drücken Sie die „Stopp-Taste“ und halten die Taste. Nun schalten Sie die Maschine durch die „Ein-Ausschalt-Taste“ ein. Sobald die Pumpe anläuft, lassen Sie die „Stopp-Taste“ los und schließen den Deckel. (Zum Schließen des Deckels haben Sie ca. 10 Sek. Zeit.)
Die Maschine beginnt nun mit der Öl-Entfeuchtung.
Dauer: ca. 35 Minuten. (Herstellerempfehlung ca. alle 2 Wochen)
Der Vorgang kann jederzeit mit der Stopp-Taste unterbrochen werden.
Mit Ihrer Unterstützung werden Sie viele Jahre Freude mit Ihrer Vakuum-Verpackungsmaschine haben.

Ihre **VacuMIT Maschinenbau GmbH**